

## ACFT

### ACİL DURUM AYDINLATMA KİT ÜNİTELERİ KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGELERİ

#### GENEL EMNİYET UYARILARI

- Ürünü orijinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünümünü kontrol ediniz.
  - Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
  - Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
  - Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
  - Darbelere karşı koruyunuz.
  - Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
  - Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız. Uzman olmayan kişilerce montajın yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.
- #### KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
- Ürünü tamir için açmanız veya çıkarmanız çeşitli zararlara yol açabileceği için bu ürüne kendiniz servis vermeye çalışmayınız.
  - Ürün; radyatör, soba ya da ısı üreten kaynaklardan uzağa yerleştirilmelidir. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
  - Ürünü kapaklarından açarak tamir etmeye çalışmayınız. Arıza durumunda danışma hattımıza arayınız. 216 398 42 72
  - Ürünün TA ve TC değerlerine dikkat ediniz bu değeri aşan sıcaklıkta ürün montajından kaçınız.

#### CİHAZIN BAKIM, ONARIM ve KULLANIMINDAKİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihaz kirlendiğinde ya da gereken durumlarda dışını kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanırken darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.
- Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkacak problemlerde ürün garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazınız arıza durumunda ise mutlaka bir elektrik uzmanına veya ücretsiz danışma hattımıza başvurunuz. 216 398 42 72
- Cihazınızda kullanılan şarj edilebilir piller uzun ömürlü olup kullanıma bağlı olarak değiştirilmelidir.
- Pilleri değiştirmeden önce cihazın elektriği kesilmelidir.
- Ürününüzün orijinal kutusunu, faturasını vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere saklayınız.

#### ÇALIŞMA TALİMATI

- Şebeke gerilimi mevcut iken **LED KİT** aküyü veya pili otomatik olarak şarj eder. Akü şarj olurken varsa **kırmızı/yeşil** LED lamba yanacaktır.
- **LED KİT** şebekeye bağlandıktan 24 saat sonra batarya tam kapasite ile şarj olacaktır. Bu süre acilde çalışma süresini etkileyecektir.
- Şebeke gerilimi kesildiğinde lamba aküden veya pilden beslenerek belirtilen süre kadar yanacaktır.
- Cihaz şebeke gerilimi uygulandığında lamba çalışma moduna göre davranacaktır.

**DIKKAT** : Montajdan sonra ilk çalıştırma yapılmadan önce akünün en az 24 saat süre ile şarj edilmiş olmasına dikkat edilmelidir..

Elektrik tesisatında acil durum aydınlatma cihazına ait sigortaya başka bir yük bağlanmamalıdır. Sigorta çıkışı ile acil durum aydınlatma cihazları arasında herhangi bir **açma/kapama** anahtarı bulunmamalıdır. Cihazların sadece yetkili ve ehliyetli personeller tarafından montaj ve bakımları yapılmalıdır. Emniyet açısından şebeke gerilimi kesilmeden bağlantı yapılmamalı ve çalışan cihaza elektrikler kesilmeden müdahale edilmemelidir.

#### GARANTİ ŞARTLARI


1. Mamulün bütün parçaları firmamızın garantisindedir. (Sarf malzeme hariç.)
2. Garanti süresi satış tarihinde başlar. 2 (iki) yıldır.
3. Garanti süresi içinde bakım onarım ve değiştirme için geçen süre garanti süresine eklenecektir.
4. Ürününüzün garanti süresi içinde gerek malzeme gerekse imalat hatalarından dolayı arızalanması sonucu, servis birimizde bakım ve onarım, işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.
5. Satışa arz edilen ürünlerimiz garanti süresi içinde arızalanıp, onarım mümkün olmaması durumunda servis biriminin vereceği rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Kullanımdan kaynaklanan fizikî darbe, hatalı kullanım, TA ve TC derecelerin üzerinde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
7. Sorunlu malzeme kullanıcı tarafından tarafımıza ulaştırılacaktır ve alınacaktır. Tamir süresi malzeme bize ulaştığında başlamaktadır.
8. **Piller garanti kapsamı dışındadır.**

## ACFT


### ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEST KAYIT FORMU

Cihazın Modeli		Montaj Tarihi				
Lamba Tipi		Montaj Yeri				
Çalışma Süresi		Şarj Göstergesi				
Çalışma Modu		Süre Testi-48 Saat Şarjdan Sonra				
Ay	Yapılacak Test	1.Yıl Tarih Onay	2.Yıl Tarih Onay	3.Yıl Tarih Onay	4.Yıl Tarih Onay	5.Yıl Tarih Onay
1	Fonksiyonel test					
2	Fonksiyonel test					
3	Fonksiyonel test					
4	Fonksiyonel test					
5	Fonksiyonel test					
6	Fonksiyonel test					
7	Fonksiyonel test					
8	Fonksiyonel test					
9	Fonksiyonel test					
10	Fonksiyonel test					
11	Fonksiyonel test					
12	Süre Testi					

### ÜRÜN ÖLÇÜLERİ



### PAKETLEME ÖLÇÜ VE PİKTOGRAMLAR



## ACFT


### KULLANIM KILAVUZU

#### Bağlantı Şeması / Wiring diagram

Acilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained



## ACFT

### KULLANIM KILAVUZU

#### Uygulamalar / Applications




#### Aksesuarlar / Accessories

##### Pil, Battery

ampul test edilir pil seçmek için, use test lamp for choose battery

			l	a	b	y	h	w
1h	<b>ANC04</b>	Ni-Cd 4.8V 800mA	145	16	16	130gr.		
1h	<b>ANC14</b>	Ni-Cd 4.8V 1500mA	212	187	173	23	25	240gr.
2h	<b>ANC24</b>	Ni-Cd 4.8V 2200mA	212	187	173	23	25	480gr.
3h	<b>ANC34D</b>	Ni-Cd 4.8V 4000mA	259	238	220	33	35	960gr.



##### Test butonu, Test switch

**ACTS/NO**



##### Şarj göstere ledi, Charging indicator

**ACL-G55**

