

ACK

ACİL DURUM AYDINLATMA KİT ÜNİTELERİ KULLANIM KİLAVUZU VE GARANTİ BELGELERİ

GENEL EMNİYET UYARILARI

- Ürünü orjinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünümünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayın.
- Sıvı tatbikinde bulunmayın.
- Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayın.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız. Uzman olmayan kişilerce montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ Veya ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Ürünü tamir için açmanız veya çıkarmanız çeşitli zararlara yol açabileceği için bu ürünü kendiniz servis vermeye çalışmayınız.
- Ürün; radyatör, sofa ya da ısı üreten kaynaklardan uzağa yerleştirilmelidir. Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünü kapaklarından açarak tamir etmeye çalışmayın. Arıza durumunda danışma hattımızı arayınız. 216 398 42 72
- Ürünün TA ve TC değerlerine dikkat ediniz bu değeri aşan sıcaklıkta ürün montajından kaçınız.

CİHAZIN BAKIM, ONARIM ve KULLANIMINDAKİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihaz kirlendiğinde ya da gereken durumlarda dışını kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanırken darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösterin.
- Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkacak problemlerde ürün garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazınız arıza durumunda ise mutlaka bir elektrik uzmanına veya ücretsiz danışma hattımıza başvurunuz. 216 398 42 72
- Cihazınızda kullanılan şarj edilebilir piller uzun ömürlü olup kullanımına bağlı olarak değiştirilmelidir.
- Pilleri değiştirmeden önce cihazın elektriği kesilmelidir.
- Ürününüzü orjinal kutusunu, faturasını vs. daha sonraki servis ihtiyaçında kullanılmak üzere saklayınız.

CALIŞMA TALİMATI

- Şebeke geriliği mevcut iken **LED KİT** aküyü veya pil otomatik olarak şarj eder. Akü şarj olurken varsa **kırmızı/yeşil** LED lamba yanacaktır.
- LED KİT** şebekeye bağlandıktan 24 saat sonra batarya tam kapasite ile şarj olacaktır. Bu süre acilde çalışma süresini etkileyecektir.
- Şebeke geriliği kesildiğinde lamba aküden veya pilden beslenerek belirtilen süre kadar yanacaktır.
- Cihaza şebeke geriliği uygulandığında lamba çalışma moduna göre davranacaktır.

DIKKAT : Montajdan sonra ilk çalıştırma yapılmadan önce akünün en az 24 saat süre ile sarj edilmiş olmasına dikkat edilmelidir..

Elektrik tesisatında acil durum aydınlatma cihazına ait sigortaya başka bir yük bağlanmamalıdır. Sigorta çıkışı ile acil durum aydınlatma cihazları arasında herhangi bir **açma/kapama** anahtarı bulunmamalıdır. Cihazların sadece yetkili ve ehliyetli personeller tarafından montaj ve bakımları yapılmalıdır. Emniyet açısından şebeke geriliği kesildiğinden bağlantı yapılmamalı ve çalışan cihaza elektrikler kesilmeden müdahale edilmemelidir.

GARANTİ ŞARTLARI


- Mamülün bütün parçaları firmamızın garantisini altındadır. (Sarf malzeme hariç.)
- Garanti süresi satış tarihinde başlar. 2 (iki) yıldır.
- Garanti süresi içinde bakım onarım ve değiştirme için geçen süre garanti süresine eklenecektir.
- Ürünümüzün garanti süresi içinde gerek malzeme gereksiz hatalarından dolayı arızalanması sonucu, servis birimizde bakım ve onarım, iççilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.
- Satışa arz edilen ürünlerimiz garanti süresi içinde arızalanıp, onarım mümkün olmaması durumunda servis biriminin vereceği rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Kullanımdan kaynaklanan fizik darbe, hatalı kullanım, TA ve TC derecelerinin üzerinde kullanılması ve şebeke gerilimindeki düzensizliklerden dolayı oluşacak arızalar garanti dışıdır.
- Sorunlu malzeme kullanıcı tarafından tarafımıza ulaştırılacaktır ve alınacaktır. Tamir süresi malzeme bize ulaştığında başlamaktadır.
- Piller garanti kapsamı dışındadır.**

ACK


ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEST KAYIT FORMU

Cihazın Modeli						Montaj Tarihi		
Lamba Tipi						Montaj Yeri		
Çalışma Süresi						Sarj Göstergesi		
Çalışma Modu						Süre Testi-48 Saat Sarjdan Sonra		
Ay	Yapılacak Test	1.Yıl Tarih Onay	2.Yıl Tarih Onay	3.Yıl Tarih Onay	4.Yıl Tarih Onay	5.Yıl Tarih Onay		
1	Fonksiyonel test							
2	Fonksiyonel test							
3	Fonksiyonel test							
4	Fonksiyonel test							
5	Fonksiyonel test							
6	Fonksiyonel test							
7	Fonksiyonel test							
8	Fonksiyonel test							
9	Fonksiyonel test							
10	Fonksiyonel test							
11	Fonksiyonel test							
12	Süre Testi							

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ



PAKETLEME ÖLÇÜ VE PİTOGRAMLAR



ACK


KULLANIM KILAVUZU

Bağlantı Şeması / Wiring diagram

Açilde, Non-maintained



Sürekli, Maintained



ACK


KULLANIM KILAVUZU

Aksesuarlar / Accessories

Pil, Battery

ANC03K	Ni-Cd 3.6V 800mA
ANC13	Ni-Cd 3.6V 1500mA
ANC23	Ni-Cd 3.6V 2200mA
ANC33D	Ni-Cd 3.6V 4000mA

	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>y</i>	<i>h</i>	<i>w</i>
	110	16	16	100gr.		
169	148	130	23	25	140gr.	
169	148	130	23	25	150gr.	
204	183	165	33	35	370gr.	



Test butonu, Test switch

ACTS/NO



Şarj gösterge ledi, Charging indicator

ACL-G55

